


電子冷却器組立キット オプション

OCE-KT3-OP1 組立説明書

この度は、電子冷却器組立キットオプションをご購入いただきましてありがとうございます。
本体品を組み立てる前に必ず一通りこの組立説明書をお読みください。

※このオプションには電子冷却器組立キット（OCE-KT3）は同梱されていません。
別売となります。



梱包内容

スチロール	1 個
ネジ	2 本
ナット	4 本
冷却フィン	1 個
パネルカット図	3 枚

安全に関する注意

下記の注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

危険



組立が完了するまでは、絶対に電源をいれないでください。感電する場合があります。

注意



ケースの穴あけを行なう時は、カッター等の刃でケガをしないように注意してください。



製品の組立は同封の部品を使用してください。他の部品を使用した場合、製品の能力低下や故障につながります。




分解・改造は自己の責任範囲で行なってください。
修理対応は行っておりません。

組立手順


1. OCE-KT3のスペーサをナットに交換し、冷却プレートに付属の放熱フィンを固定します。

①



スペーサ4本を外し、付属のナットを取付けます。


②



付属の冷却フィン冷却プレートを付属のネジ2本を使用して固定します。


2. ケースに穴をあけ、1にて製作したユニットを差し込みます。

①




付属のパネルカットの用紙をケースにあて、カッター等でくりぬきます。
※お好みによりケースをカットする位置を変更してください

②



冷却器の冷却フィンをカットした穴に差し込みます。
※冷却器の固定はありません。
ケースのカット寸法が大きいと冷却器が固定できませんので、注意してください。

3. 電源を入れて動作を確認します。



<動作確認>

- ・電源を入れて冷却フィンが冷える事を確認してください。
- ・ケース内が空の状態です1時間でケース内温度が10℃程度下がります。
- ・ケースは500mlペットボトルが2本収納できる大きさです。

お問合せは・・・



オーム電機株式会社

<http://www.ohm.jp/>

本社／カスタマーサービスセンター

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

TEL：053-522-5572 FAX：053-522-5573

第1版

この組立説明書の内容は2009年4月現在のものです。

弊社HPよりカラー版の組立説明書をダウンロードいただけます。<http://www.ohm.jp/>